


# Contadores Preselección / Preset Counters



**(E)**  
**CONTADORES DE PRESELECCIÓN**  
**Serie EPM**

Este tipo de contadores cortan la señal eléctrica cuando cuentan hasta un número previamente seleccionado por el usuario.

**(E)**

**Modelos:**

- 12 EPM: Cuenta metros (2v = 1 metro).
- 12 EPR: Cuenta vueltas (1v = 1 número).

**(GB)**




**Available Models:**

- 12 EPM: Metre Counter (2 turn = 1 meter).
- 12 EPR: Turn Counter (1turn = 1 number).


**(GB)**

**PRESET COUNTERS**  
**EPM Series**

This type of meters are connected to the mains and cut the electric signal when they reach a number preset by the user.



SENTIDO DE GIRO			
POSICIÓN I		POSICIÓN II	
SUMA	RESTA	SUMA	RESTA



**TALLERES EMIT, S.A.**  
 Polígono Industrial "Can Mascaró"  
 Carrer Ponent, 68 · 08756 LA PALMA DE CERVELLÓ  
 (Barcelona - SPAIN)  
 Tel.: +34.902.10.71.69 Fax: +34.902.10.71.68

www.talleres-emit.com  
 administracion@talleres-emit.com

